

SDM6 智能温控器 用户指南

欢迎

感谢您的信任与支持。
我们采用了更高端的技术和更完美的工艺，让您的新温控器在将来的每一天都为您提供合适的温度环境，让您的生活更加如意美好，让您的居住环境更加时尚美观。
有关安装和使用本款温控器的详细说明，请详细阅读本说明书。请联系专业人员为您安装温控器，并在法律允许范围内安装使用本产品。

应用

智能数字温控器，是一款适用于分室温控分户温控地暖系统，通过感应环境温度和设定温度的对比来控制地暖设备的运行状态。提高舒适的同时，达到节能的目的。
数字温控器，是采用微电脑控制技术，LCD大屏显示，设计优雅，大方易用；该温控器具有手动自动功能、可编程功能、状态记忆功能。

产品型号

3A 水暖联动 16A 电暖 3A-WiFi 16A-WiFi

产品包装

温控器主机-----1PCS 说明书-----1PCS
合格证-----1PCS 螺丝-----2PCS
传感线(可选)-----1PCS

01

SDM6 智能温控器用户指南

电器规格

- 1. 温度传感器: NTC
- 2. 温度精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 3. 显示LCD
- 4. 工作环境: -5~50°C
- 5. 自耗功率: <1W
- 6. 温度设置: 5~60°C
- 7. 显示范围: 0~50°C
- 8. 负载电流: 水暖3A(阻性) 电暖 16A
- 9. 电源电压: AC90V-240V

产品型号

3A-WiFi 16A-WiFi

产品包装

温控器主机-----1PCS 说明书-----1PCS
合格证-----1PCS 螺丝-----2PCS
传感线(可选)-----1PCS

02

SDM6 智能温控器用户指南

操作指南

序号	选项	图标	时间	调整时间	默认值	调整温度
1	1	1	06:00	22°C	22°C	
2	2	2	08:00		22°C	
3	3	3	11:30		22°C	
4	4	4	12:30		22°C	
5	5	5	17:00		22°C	
6	6	6	22:00		22°C	

时段图标

1. 在墙上安装间距60mm的膨胀螺丝筒
2. 将面板显示部分往上推拆掉面板
3. 用螺钉把底壳固定在墙上，最后把线固定好
4. 把面板与电源卡槽位对准，向下推动固定
5. WiFi退网: 在关机状态下，长按▲5秒有WiFi图标闪烁。
6. 同时长按▲▼5秒添加或取消童锁。

03

SDM6 智能温控器用户指南

用户须知

1. 仔细阅读本说明书。违规操作可能会损坏本产品或造成危险情况。
2. 安装人员必须是训练有素、经验丰富的服务技术人员。
3. 安装完成后，请仔细阅读本说明书并按照使用指南操作本产品。
注意: 有触电或设备损坏的危险。

安装步骤

本产品采用标准86安装(符合欧规)

显示说明

关机状态下，长按“M”+▼5S再依次按“M”切换时段、温度、时间进入编程设置，短按M键切换选项，按▲▼调整参数，按M键退出保存。

时段编程说明

1. 长按M键5秒打开/关闭恒温器。
2. 按M键可切换手动、自动模式、节能模式。
3. 开机状态下长按M和▼进入时钟设置，按M切换设置选项，按上键和下键调整每一项参数值。
注: WiFi款的会自动获取互联网时间、天气、湿度。
4. 同时长按▲▼5秒添加或取消童锁。
5. WiFi退网: 在关机状态下，长按▲5秒有WiFi图标闪烁。

高级选项设置

关机状态下，同时按M键和▼键5秒，进入高级选项设定。
按M键进入下一选项，按▲▼进行调节，按M键保存退出。

接线图

序号	高级选项名称	默认	选项范围
1	温度校准	0°C	-9~9°C
2	NTC选择	IN	0:IN 1:OU 2:AL
3	高温保护设置	60°C	5~60°C
4	温差启动	0.5°C	0.5~5°C
5	低温保护	On	0:On 1:Off
6	周编程	01	0:Off 1:5+2:6 3:7
7	最大设置温度	40°C	30~95°C
8	最小设置温度	10°C	5~20°C
9	恢复出厂	-	--
10	背光亮度	03	0~100
11	-----	-----	-----
12	按键亮度调节	01	01~08
13	节能模式温度调节	18	5~30°C

04

SDM6 智能控温器用户指南

关于无线网络WIFI连接

(有WIFI功能的产品方可进行以下操作，未有WIFI功能的产品会连接失败)

在第一次使用WIFI温控器之前，你必须通过智能手机或平板电脑设置好WIFI信号和配置，这将允许你的连接设备之间进行通信。WIFI链接:蓝牙温控器，请打开手机蓝牙，打开位置。

1.APP下载

在各应用市场搜索“涂鸦智能”“智能生活”或者扫描以下二维码即可下载



SDM6 智能控温器用户指南

2.注册账号

如果您还没有APP的账号，可以选择注册或者通过短信验证码登录。点

击“创建新帐户”，会进入涂鸦智能平台隐私政策页面，点击同意后，正

式进入手机号的注册页面。

SDM6 智能控温器用户指南

3.添加设备

系统自动判断当前的国家/地区，您也可以手动选择国家/地区，输入手

机号码或邮箱后，点击“获取验证码”。输入收到的验证码，然后再输

入密码，点击“完成”，即可注册成功。

SDM6 智能控温器用户指南

4.温控器APP界面展示

若选择默认模式配网，配网成功的设备可以修改名称，也可以选择所在

的房间位置。

SDM6 智能控温器用户指南

5.温控器APP操作

1:(蓝牙链接)打开手机蓝牙，保持设备开机状态，进入手机涂鸦APP，在APP

首页点击“添加设备”或者右上方“+”，进入“添加设备”界面会提示

：发现待添加设备按提示操作即可。

2：“自动发现”搜索设备，按手机页面提示添加设备即可。

SDM6 智能控温器用户指南

6.温控器APP操作

1:(WIFI链接)温控器在开机下，手机打开蓝牙，手机打开涂鸦APP，点击

添加设备会自动搜索到温控器设备，搜索到相应的温控器设备点击添加

注意：若连接失败请确认温控设备是否进入对码状态。

温控器显示屏出现WIFI图标。

SDM6 智能控温器用户指南

7.温控器APP操作

若选择默认模式配网，配网成功的设备可以修改名称，也可以选择所在

的房间位置。

1:(蓝牙链接)打开手机蓝牙，保持设备开机状态，进入手机涂鸦APP，在APP

SDM6 智能控温器用户指南

8.温控器APP操作

若选择默认模式配网，配网成功的设备可以修改名称，也可以选择所在

的房间位置。

1:(WIFI链接)温控器在开机下，手机打开蓝牙，手机打开涂鸦APP，点击

